

## Tinten · Toner · Papier · Thermo – Rollen · komp. Patronen

### RESETANLEITUNG FÜR CANON PG-50 / CL-41

#### Füllstand zurücksetzen:

(Passend für MP 450, MP 170, MP 150, IP 2200, IP 1600)

Da der Drucker eine Art Seriennummernspeicher hat, will er mit einer befüllten Patrone nicht drucken und blinkt „orange“ (bei der Papierstau Taste).

- Halten Sie die Papierstautaste ca. **10 Sekunden** gedrückt, bis die Anzeige auf die andere Patrone umspringt. Ihr Drucker blinkt weiterhin „orange“ (Papierstautaste).
- Halten Sie diese Taste ein zweites Mal ca. **15 Sekunden** gedrückt.
- Die Füllstandsanzeige ist nun deaktiviert.
- Diesen Vorgang müssen Sie für jede Patrone separat durchführen.

Diese Anleitung wurde bei allen Modellen von mir getestet und funktioniert einwandfrei.

A large, stylized watermark of the 'tintenstation' logo is centered on the page. It features the brand name in a blue, outlined font with a registered trademark symbol (®) to the right. Below the text is a yellow brushstroke and a yellow cartoon character with large eyes and a wide smile, similar to the one in the top right corner.